

DELO-AUTOMIX Wichtige Kurzanleitung

1. Doppelkammerkartusche in Dosierpistole einlegen



- Sicherungshebel der Dosierpistole nach oben drücken
- Zahnstange von vorne bis zum Anschlag einschieben (Verzahnung unten)
- Deckel der Dosierpistole nach oben klappen
- Doppelkammerkartusche einsetzen
- Deckel zur Kartuschenarretierung zuklappen

2. Füllstandsunterschiede ausgleichen



- Verschlusskappe an Kartuschenspitze durch Drehen entfernen
- Austrittsöffnung von ggf. ausgehärtetem Klebstoff säubern
- Füllstandsunterschied durch Betätigen des Pistolenabzugs ausgleichen

3. Mischrohr aufsetzen



- Mischrohr aufsetzen und durch $\frac{1}{4}$ Drehung arretieren

4. Fehlmischungen vermeiden



- Vor Gebrauch einen Mischrohrinhalt verwerfen um Fehlmischungen zu vermeiden und die optimale Klebstoffaushärtung sicherzustellen (Entsorgung gemäß Sicherheitsdatenblatt)

5. Klebstoffapplikation



- Homogen vermischten Klebstoff auf das Bauteil auftragen

